

## Softwarestände beim WPM auslesen

1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.

FREITAG 28.JUN 19 08:32 UHR
AU PU Sekunden lang MENÜ Taste drücken.

2. Einmal **Menü** drücken.

INFO > DIAGNOSE > PROGRAMME > EINSTELLUNGEN > INBETRIEBNAHME >	
MENU OK	



3. Drehen Sie im Bedienkreis nach rechts, bis der Balken auf **DIAGNOSE** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.



4. Drehen Sie im Bedienkreis erneut nach rechts, bis der Balken auf **System** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.







5. Wenn der Balken auf **BUSTEILNEHMER** steht, drücken Sie auf **OK.** 

6. Alle am Canbus angeschlossenen Teilnehmer werden angezeigt.



Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | Dr. Stiebel Straße 33 | 37603 Holzminden Telefon 05531-702 111 | E-Mail kundendienst@stiebel-eltron.de | www.stiebel-eltron.de



7. Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

FREITAG 28.JUN 19 09:03 UHR	
AUSSENTEMPERATUR 1.9 °C PUFFERISTTEMPERATUR 26.1 °C WW-ISTTEMPERATUR 51.1 °C	
MENU	