

RBS 501.2

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 234514

Die wichtigsten Merkmale

Optionale speicherspezifische Verlegung der hydraulischen Anschlüsse nach oben, hinter dem Speicher

Einfache Anschlusstechnik am Speicher mit Überwurfmutter und bauseits mit Cu-Anschlussstutzen

RBS 401.2 und RBS 501.2 sind bei der optionalen Reihenschaltung beider Wärmeübertrager zu verwenden





Typ	RBS 401.2	RBS 501.2	RBS 301
Bestell-Nr.	234512	234514	234515

Technische Daten

Anschluss Wärmepumpe	28 mm	28 mm	28 mm
Anschluss Solar	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Kaltwasser	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Warmwasser	22 mm	22 mm	22 mm
Anschluss Zirkulation	15 mm	15 mm	15 mm



Typ	RBS 302
Bestell-Nr.	234516

Technische Daten

Anschluss Wärmepumpe	28 mm
Anschluss Solar	22 mm
Anschluss Kaltwasser	22 mm
Anschluss Warmwasser	22 mm
Anschluss Zirkulation	15 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.