

DNM 4

PRODUKT-NR.: 185415

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	185476	<u>MAE</u>	Einhebel-Waschtischarmatur, drucklos
	185474	<u>MAW</u>	Zweigriff-Wandarmatur, drucklos
	185475	<u>MAZ</u>	Zweigriff-Waschtischarmatur, drucklos
	238821	<u>WSN 10</u>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.
	238822	<u>WSN 20</u>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.