

# ESH 5 U-N Trend

PRODUKT-NR.: 201386

## Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232611	<b><u>MES</u></b>	Einhebel-Mischarmatur, drucklos, für die Küchenspüle
	232612	<b><u>MEW</u></b>	Einhebel-Waschtischarmatur, drucklos
	232741	<b><u>MEWC</u></b>	Einhebel-Mischarmatur, drucklos, für den Waschtisch
	238821	<b><u>WSN 10</u></b>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.
	238822	<b><u>WSN 20</u></b>	Berührungslose Mischarmatur, Sensor-gesteuert, drucklos, verchromt, für den Waschtisch.

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.